Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 13:07

Link do produktu: https://cncworld.pl/samoprzylepna-folia-transferowa-uv-dtf-xtool-o1-a3-30-arkuszy-p-1151.html



# Samoprzylepna folia transferowa UV DTF xTool O1 — A3, 30 arkuszy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **129,00 zł** |
| Cena netto | **104,88 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **P0104001573** |
| Kod producenta | **P0104001573** |

## Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

### Opis produktu

## Samoprzylepna folia transferowa UV DTF do efektów specjalnych

**xTool Selected UV DTF Adhesive Transfer Film** służy do przenoszenia przygotowanego wzoru z folii A na docelowy przedmiot. Jest elementem procesu naklejek UV DTF z usuniętym nadmiarem kleju oraz naklejek z efektem metalicznym w **xTool O1 Omni Printer**.

### 30 arkuszy w formacie A3

Opakowanie zawiera **30 arkuszy o wymiarach 297 × 420 mm**. Gotowy format A3 ułatwia pracę z większą grafiką lub kilkoma wzorami na arkuszu. W razie potrzeby dotnij folię do rozmiaru przygotowanego wydruku zgodnie z instrukcją procesu.

### Inna funkcja niż folia A, B lub folia do usuwania kleju

Na folii A powstaje nadruk. Folia do usuwania nadmiaru kleju oczyszcza obszar wokół wzoru. Ta **samoprzylepna folia transferowa** jest nakładana na gotowy wzór, aby przenieść go na przedmiot. Nie jest folią A do drukowania, zwykłą folią B do standardowych naklejek, folią odpadową ani folią DTF do termotransferu na tkaniny.

### Zgodność i wyposażenie

Materiał jest przeznaczony do **xTool O1 z głowicą UV** — konfiguracji Single UV, Dual UV oraz UV & DT. Proces wymaga **laminatora xTool LM1** oraz właściwych materiałów do wybranego efektu. Do naklejek z usuniętym nadmiarem kleju potrzebujesz arkuszowej folii A i folii do usuwania kleju; efekt metaliczny wymaga dodatkowo odpowiedniej folii hot stamping.

Oferta obejmuje wyłącznie 30 arkuszy folii transferowej. Drukarka, laminator, folia A, folia do usuwania kleju, folia metaliczna i narzędzia nie są częścią tego opakowania.

### Jak przenieść wzór

Po przygotowaniu wzoru na folii A i wykonaniu wcześniejszych etapów wybranego procesu zdejmij papier zabezpieczający z folii transferowej. Starannie wyrównaj ją z wydrukiem, nałóż i wygładź, a następnie wykonaj laminowanie zgodnie z instrukcją

LM1. Rozdziel wzory, zdejmij folię A, przyłóż wzór do czystej, suchej powierzchni i dociśnij raklą. Na końcu zdejmij folię transferową.

Chroń folię i podłoże przed kurzem i zanieczyszczeniami. Przed serią wykonaj próbę na wybranym materiale; dokładne ustawienia i kolejność etapów dobierz według instrukcji danego efektu.

Instrukcja folii i naklejek z usuniętym nadmiarem kleju · Pełny proces naklejek UV DTF z efektem metalicznym · Materiały i zgodność z wersjami xTool O1