Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 13:05

Link do produktu: https://cncworld.pl/zestaw-folii-a-b-uv-dtf-xtool-o1-310-mm-25-30-m-p-1150.html



Zestaw folii A/B UV DTF xTool O1 — 310 mm, A 25 m + B 30 m

Cena brutto	**329,00 zł**
Cena netto	**267,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**P0104001562**
Kod producenta	**P0104001562**

Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

Opis produktu

Dwie folie w rolkach do seryjnych naklejek UV DTF

xTool Selected UV DTF A/B Film Roll Set to zestaw folii do standardowych naklejek UV DTF w **xTool O1 Omni Printer**. Na folii A drukujesz wzór, a folia B laminuje wydruk i pomaga przenieść go na przygotowany przedmiot. Rolki pozwalają przygotowywać długie grafiki oraz powtarzalne serie naklejek.

Zawartość zestawu

- **1 rolka folii A:** szerokość 310 mm, długość 25 m.
- **1 rolka folii B:** szerokość 310 mm, długość 30 m.
- **1 kartonowa tuba** do zbierania odpadów folii A podczas pracy.

Cena dotyczy jednego zestawu. Drukarka, laminator, podajnik rolek i narzędzia do aplikacji są sprzedawane osobno.

Zgodność i wymagane wyposażenie

Zestaw jest przeznaczony do **O1 z głowicą UV** w konfiguracjach Single UV, Dual UV oraz UV & DT. Do seryjnej pracy z rolką A producent przewiduje **laminator xTool LM1 oraz podajnik rolek xTool RF1**. Folie A i B pełnią różne funkcje i pracują razem w standardowym procesie UV DTF.

To materiał do naklejek UV DTF, nie folia DTF do termotransferu na tkaniny ani zestaw folii metalicznych hot stamping. Efekty metaliczne wymagają innego zestawu materiałów i arkuszowej folii A zgodnie z instrukcją producenta.

Od wydruku do aplikacji

Drukuj na odsłoniętej stronie klejącej folii A, skierowanej do góry. Wydruk zalaminuj folią B w podgrzanym LM1, zgodnie z instrukcją ładowania i prowadzenia rolek. Po laminowaniu odetnij materiał i rozdziel wzory; nie trzeba docinać ich ciasno po obrysie grafiki.

Przed naklejeniem oczyść i całkowicie osusz powierzchnię. Zdejmij folię A, przyłóż wzór i wygładź raklą od środka na zewnątrz.

Folię B zdejmuj powoli, pod małym kątem. Jeśli wzór się podnosi, dociśnij go ponownie. Wykonaj próbę na wybranym podłożu przed przygotowaniem serii.

Ten proces nie wymaga prasy termotransferowej do odzieży, ale wymaga laminowania z użyciem ciepła i docisku oraz oddzielenia poszczególnych wzorów.

Instrukcja folii A/B i seryjnej pracy z rolkami · Jak wykonać i nakleić standardowe naklejki UV DTF · Materiały i procesy dla poszczególnych wersji O1