Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:48

Link do produktu: https://cncworld.pl/farby-fotochromowe-do-sitodruku-xtool-4-kolory-100-ml-p-1205.html




# Farby fotochromowe do sitodruku xTool — 4 kolory po 100 ml

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **239,00 zł** |
| Cena netto | **194,31 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **P5020611** |
| Kod producenta | **P5020611** |

## Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

### Opis produktu

## Farby fotochromowe do sitodruku xTool — 4 kolory po 100 ml

**Zestaw czterech farb fotochromowych na bazie wody do xTool Screen Printer**. Każdy pojemnik zawiera **100 ml** farby. Nadruk zmienia barwę pod wpływem promieniowania UV lub światła słonecznego, a intensywność koloru zależy od natężenia UV.

Zestaw czterech farb fotochromowych xTool po 100 ml.

Pojemnik jest większy niż nominalna objętość farby, dlatego nie musi być wypełniony po brzegi.

Przykładowy nadruk fotochromowy — ilustracja producenta.

Przykładowe zmiany kolorów przedstawione przez producenta.

Farby są przeznaczone do **sit powlekanych 100 mesh**. **Nie nadają się do sit 200 mesh — mogą łatwo je zatykać.** Producent podaje możliwość wykonania ponad 20 nadruków.

Do nadruków na większości tkanin, m.in. bawełnie, płótnie, poliestrze, lnie, wiskozie i mieszankach, a także na papierze i kartonie. **Nie nadają się do nylonu.** Według producenta efekt jest wyraźniejszy na jasnej odzieży.

Przed użyciem dokładnie wymieszaj farbę. Po drukowaniu pozostaw nadruk do naturalnego wyschnięcia przez **48 godzin przed praniem lub myciem**.

Przygotowanie farby i pielęgnacja nadruków — ilustracja producenta.

Sita i narzędzia czyść wodą oraz miękką szczoteczką. Przy trudniejszych zabrudzeniach producent dopuszcza namaczanie sita przez noc i niekorozyjny detergent; środek najpierw sprawdź na małym fragmencie sita.

Czyszczenie sita wodą i niekorozyjnym detergentem — ilustracja producenta.

**Długotrwała ekspozycja na światło słoneczne może wpłynąć na efekt zmiany koloru.** Przechowuj farby poza zasięgiem dzieci i zwierząt, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.

Właściwości robocze i zalecenia przechowywania — ilustracja producenta.

Instrukcja obsługi i czyszczenia xTool Screen Printer