

Link do produktu: <https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-4-d-p-8.html>

Myjka ultradźwiękowa Emmi 4 D



Cena brutto	389,00 zł
Cena netto	316,26 zł
Numer katalogowy	10008

Opis produktu

Jeżeli potrzebujesz niewielkiej, ale niezawodnej myjki do domowych zastosowań, takich jak czyszczenie biżuterii, okularów, szkieł kontaktowych, aparatów słuchowych czy protez, Emmi 4 D to doskonały wybór. Jest to niewielka myjka o owalnym zbiorniku i przyjemnym dla oka kształcie. Nie zajmując wiele miejsca, będzie jednak bardzo przydatna - dzięki niej wszystkie drobne przedmioty w Twoim domu będą lśnić jak nowe bez konieczności długotrwałego ręcznego czyszczenia.

Emmi 4 D sprawdzi się również świetnie w salonie kosmetycznym lub pracowni jubilerskiej czy zegarmistrzowskiej.

Myjka posiada czasomierz cyfrowy z wyświetlaczem, pozwalający na ustawienie czasu czyszczenia od 1 do 7 minut.

ZASADA DZIAŁANIA:

Działanie myjki ultradźwiękowej opiera się na zjawisku kawitacji. Fale ultradźwiękowe wytworzone przez myjkę w wypełniającym ją płynie, powodują "rozrywanie" płynu i błyskawiczne wytworzenie milionów mikropęcherzyków powietrza, które następnie ulegają implozji (zapadnięciu się w siebie). W wyniku tego efektu następują drobne, ale bardzo szybkie zmiany ciśnienia w płynie, powodujące obluźowanie cząsteczek brudu, tłuszczu, zanieczyszczeń z powierzchni zanurzonych przedmiotów. Skutki są widoczne już w pierwszych sekundach po uruchomieniu ultradźwięków - widać jak brud pokrywający powierzchnię przedmiotu rozpływa się na boki. Po kilku - kilkunastu minutach wyciągamy z myjki przedmiot czysty jak prosto ze sklepu!

JAK UŻYWAĆ:

Użycie myjki Emmi 4 D jest bardzo proste - należy napełnić zbiornik wodą do oznaczonego poziomu, następnie dolać płynu czyszczącego (do zastosowań domowych polecamy koncentrat EM 80 - jedną butelkę koncentratu otrzymasz gratis z myjką), włożyć koszyk z brudnymi przedmiotami i uruchomić myjkę, a potem ustawić przyciskiem po prawej stronie czas czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia myjka automatycznie wyłączy się, jak też poinformuje sygnałem dźwiękowym że można już wyjąć przedmioty.

W ZESTAWIE WRAZ Z MYJKĄ OTRZYMASZ:

KOSZ PLASTIKOWY
PŁYN EM-080 (100 ml.)
POKRYWĘ PLASTIKOWĄ

DANE TECHNICZNE - EMMI 4 D:

Pojemność:**0,6 l**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł):**165 x 90 x 50 mm**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys):**193 x 120 x 123 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł):**140 x 70 x 40 mm**

Moc ultradźwięków:**50 W**

Częstotliwość:**45 kHz**

Ilość przetworników:**1**

Regulacja mocy:**Nie**

Czasomierz:**Tak**

Zakres regulacji czasu:**1-9 minut**

Podgrzewanie:**Nie**

Materiał zbiornika:**Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy:**Tworzywo sztuczne - ABS**

Materiał kosza:**Tworzywo sztuczne - ABS**

Akcesoria w komplecie:**Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Zawór odpływowy:**Brak**

Zasilanie:**220 - 240 V**

Ciężar całkowity:**1,4 kg**

Sterowanie:**Cyfrowe**

Funkcja odgazowania (Degass):**Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep):**Nie**